Электрическая схема подключения Cross 220 VAC

к внешнему термостату

