
Встраиваемые конвекторы SAVVA KV. Проходные приборы. Монтажная схема.



Габарит теплообменника	Значение параметра A, мм
50x100 (на схеме)	50
50x200	150
100x200	150