Настенные конвекторы Step-S. Правое нижнее подключение. Исполнение под термоклапан. Монтажная схема. Подключение слева – зеркально.





