

Монтажная схема Cross, ширина – 225, правый.
Левое исполнение – зеркально



A (увеличено)



Подача

Обратка

Направление воздушных потоков

