Напольный конвектор Forte. Концевой, правый, подключение параллельно стене. Исполнение под Терм.
Монтажная схема. Левый – зеркальное отображение.



